



Teil 6: Was tue ich, wenn ... der Deckenventilator nicht genug Luft bewegt

Wenn Ihr Deckenventilator nicht genügend Luft umwälzt, überprüfen Sie bitte folgende Punkte:

1. Überprüfen Sie, dass der Ventilator sich in die richtige Richtung dreht (gegen den Uhrzeigersinn für Kühlung, im Uhrzeigersinn für Winterbetrieb)
2. Überprüfen Sie, in welcher Höhe der Ventilator hängt: ideal sind zwischen 2.10 m bis 2.40 m vom Fussboden, um eine optimale Luftumwälzung zu erreichen. Auch eine zu nahe Montage an der Decke oder zur Wand reduziert die Menge der Luftumwälzung.
3. Montieren Sie ggf. eine Verlängerungsstange, damit der Ventilator zumindest in einer Höhe von 2.40 – 2.70 m vom Fussboden hängt.
4. Überprüfen Sie den Durchmesser Ihres Ventilators in Bezug auf die Raumgrösse. Ventilatoren mit zu geringem Durchmesser bewegen nicht genug Luft.

Wenn es an der Zeit ist, Ihren alten Ventilator durch einen neuen zu ersetzen, schauen Sie sich auf der Webseite von Casa Bruno um: www.casabruno.com

[Alle Hilfetemen rund um den Deckenventilator](#) finden Sie auf der Webseite von Casa Bruno.

