



Qué hago si ... el ventilador de techo no revierte la marcha



Si usted ha intentado revertir su ventilador de techo para el invierno, pero no hay ningún cambio en la dirección de las aspas del ventilador, podría deberse a varias causas. Apague el ventilador y permita que las cuchillas se detengan por completo antes de presionar el interruptor. Siga los siguientes pasos para determinar la causa:

1. Confirme que el interruptor de inversión de la marcha no está en una posición neutral. Active el interruptor varias veces para asegurarse de que está en el lugar correcto.
2. Si está utilizando un mando a distancia o un control de pared para invertir el ventilador de techo, asegúrese de que los códigos del mando y del receptor están en la misma frecuencia.

Si su ventilador de techo es nuevo, siga cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor y explíquelo el problema. O encuentra [más consejos para solucionar otro problema](#) con su ventilador en la web de Casa Bruno.

Si su ventilador es viejo, tal vez es el momento cambiarlo por uno nuevo. Eche un vistazo a los ventiladores de techo en la web de Casa Bruno. Estan especializados en ventiladores de techo, de pie y de pared. Tienen su sede, exposición y almacén en Mallorca desde 1998.

Visite la página web www.casabruno.es

