



## Teil 2: Was tue ich, wenn ... der Deckenventilator schaukelt oder wackelt

Ein neuer Deckenventilator guter Qualität ist bereits gewichtet und schaukelt daher üblicherweise nicht. Ein wenig Bewegung bei Betrieb auf höchster Stufe/Geschwindigkeit ist normal.

Sollte Ihr Deckenventilator jedoch erheblich schaukeln oder wackeln, folgen Sie den nachstehenden Punkten, um die Ursache herauszufinden:

1. Ziehen Sie die Schrauben an den Blatthaltern fest an. Überprüfen Sie lose Schrauben an den Befestigungsteilen, Verlängerungsstange, Lampenbefestigung etc.
2. Entfernen Sie Schmutz oder Ablagerungen auf den Blättern
3. Überprüfen Sie den korrekten Sitz der Montagekugel in der Aufhängung.
4. Stellen Sie sicher, dass der Deckenventilator fest an der Decke oder an einem Balken montiert ist
5. Überprüfen Sie, ob Blätter verbogen sind: benutzen Sie ein Lineal oder einen Zollstock, um den Abstand zwischen Zimmerdecke und Blattspitze zu messen. Drehen Sie nun per Hand den Ventilator und prüfen Sie, dass alle Blattspitzen den gleichen Abstand zur Decke haben. Eine geringe Abweichung verursacht kein Aufschaukeln des Ventilators. Kaufen Sie ggf. einen neuen Blättersatz, achten Sie auf Originalersatzteile vom selben Hersteller.
6. Sollte das Schaukeln trotz allem nicht behoben sein, installieren Sie ggf. ein Auswuchtgewicht. Jedem Markenventilator liegt ein Satz Gewichte mit Installationshilfe bei, folgen Sie den Anleitungen.

Wenn es an der Zeit ist, Ihren alten Ventilator durch einen neuen zu ersetzen, schauen Sie sich auf der Webseite von Casa Bruno um: [www.casabruno.com](http://www.casabruno.com)

[Alle Hilfethemen rund um den Deckenventilator](#) finden Sie auf der Webseite von Casa Bruno.