



Teil 4: Was tue ich, wenn ... der Deckenventilator nicht anders herum läuft

Deckenventilatoren guter Qualität haben meist einen Rechts- und Linkslauf. Gegen den Uhrzeigersinn (links herum) läuft der Ventilator im Sommer, um den Luftstrom nach unten zu leiten. Im Winter schaltet man auf Rechtslauf (im Uhrzeigersinn), um die warme Heizungsluft, die sich unter der Decke sammelt, im Raum zu verteilen, ohne dass es unten „zieht“, also ein spürbarer Luftzug entsteht. Die Drehrichtung ändert man üblicherweise manuell an einem Schalter, der sich am Ventilatorgehäuse befindet.

Prüfen Sie im Zweifelsfall folgende Punkte:

1. Prüfen Sie, in welcher Position der Schalter am Ventilatorgehäuse steht. Manche Schalter haben neben rechts oder links auch eine neutrale Position, dann dreht der Ventilator sich gar nicht.
2. Einige wenige Fernbedienungsmodelle haben eine Umschaltfunktion von Sommer- auf Winterbetrieb. Sollten Sie eine solche Fernbedienung haben, prüfen Sie, ob die Kodierung am Handteil und am Empfängerteil übereinstimmt.

Wenn es an der Zeit ist, Ihren alten Ventilator durch einen neuen zu ersetzen, schauen Sie sich auf der Webseite von Casa Bruno um: www.casabruno.com

[Alle Hilfethemen rund um den Deckenventilator](#) finden Sie auf der Webseite von Casa Bruno.

