



## Qué hago si ... el ventilador de techo se apaga y se enciende solo



Si su ventilador de techo y juego de luces se encienden y se apagan por sí mismos, no se alarme, ya que esto es más común de lo que piensa. Utilice los siguientes consejos para identificar la causa:

1. Confirme que el interruptor automático no está funcionando mal.
2. Verifique que las conexiones de los cables no estén dañadas y estén conectadas de forma segura con los conectores para cables.
3. Mandos a distancia y de pared a menudo vienen con la configuración de fábrica. Así que si sus vecinos han comprado un producto operado por control remoto, es posible que ellos estuviesen controlando su ventilador si los dos mandos a distancia estuvieran programados en la misma frecuencia. Cuando instale un nuevo ventilador, cree una única frecuencia o cambie la frecuencia en su mando y receptor.

Si su ventilador de techo es nuevo, siga cada uno de los pasos mencionados anteriormente. Si el problema no se resuelve, póngase en contacto con su distribuidor y explíquelo el problema. O encuentra [más consejos para solucionar otro problema](#) con su ventilador en la web de Casa Bruno.

Si su ventilador es viejo, tal vez es el momento cambiarlo por uno nuevo. Eche un vistazo a los ventiladores de techo en la web de Casa Bruno. Estan especializados en ventiladores de techo, de pie y de pared. Tienen su sede, exposición y almacén en Mallorca desde 1998.

Visite la página web [www.casabruno.es](http://www.casabruno.es)

